

本文目录

- [海康摄像头倒置怎么设置？](#)
- [海康摄像头检测到画面变化报警？](#)
- [海康摄像头提示不支持当前清晰度？](#)
- [海康威视管理员密码忘记如何重设？](#)
- [海康录像机重置密码显示串号错误？](#)
- [海康摄像头的网关和电脑不一致怎么激活？](#)
- [sadb是什么标志？](#)
- [400SADP初始化失败怎么解决？](#)

海康摄像头倒置怎么设置？

海康摄像头倒置设置方法如下萊垍頭條

从录像机的【通道管理】，或SADP软件中得到摄像机的IP地址，使用同一网段的电脑，IE浏览器直接登录摄像机IP。垍頭條萊

路径：【配置】 - 【高级配置】 - 【图像】 - 【图像调整】 - "镜像"。頭條萊垍

镜像功能萊垍頭條

可以根据要求对图像进行左右、上下、中心翻转，得到希望的效果。萊垍頭條

上下：即正反翻转，使原图像上下颠倒。萊垍頭條

左右：使图像左右翻转。條萊垍頭

中心：上下+左右，既上下翻转又左右翻转。萊垍頭條

海康摄像头检测到画面变化报警？

答:海康摄像头检测到画面变化报警。1.萊垍頭條

录像机中没有装硬盘,如果不需要装硬盘,请到异常配置菜单中,关闭硬盘错误这个异常类型的声音警告设置(这个问题根据现场情况来定的。有点警告不是因为硬盘,还是要确定是否需要硬盘)萊垍頭條

2.录像机中装了硬盘但没有进行初始化,如果已经安装了硬盘,到硬盘管理菜单中,把

相应的硬盘初始化。(硬盘录像机登录后在配置中找到硬盘设置,将硬盘都格式化就可以了。萊垰頭條

即使硬盘都格式化完成,一段时间没有启用录像机,最终启用后还是要确认一下,有时候会自动变成休眠。在初始化后硬盘不成功,会有硬盘和录像机兼容出现问题,其实设备并没有坏,需要更换硬盘)萊垰頭條

3.硬盘损坏,如果多次出现硬盘异常就需要针对异常的硬盘进行检测,查看硬盘是否有坏道等情况,请更换硬盘(这个情况有点时候硬盘并没有坏。頭條萊垰

海康摄像头提示不支持当前清晰度？

- 1、检查下您的摄像机和NVR的IP是否在同一网段，是否网络通畅。萊垰頭條
- 2、检查下摄像机的IP有没有和局域网内其他设备冲突。垰頭條萊
- 3、检查下网线是否插好，交换机是否正常工作。垰頭條萊

海康威视管理员密码忘记如何重设？

海康威视管理员密码忘记重设的方法如下頭條萊垰

- 1、在windows系统下，打开浏览器输入“海康威视”。垰頭條萊
- 2、在“海康威视”官网页面上方，找到“服务支持”点击，选择“工具软件”。萊垰頭條
- 3、在“工具软件”页面选择“Hivkision tools(含SADP、录像容量计算等工具”。條萊垰頭
- 4、进入后，点击下载。萊垰頭條
- 5、点击安装。萊垰頭條
- 6、安装完成后，打开软件，找到右下角的“忘记密码”。萊垰頭條
- 7、在弹出的窗口中，出现“SADP”的二维码。萊垰頭條
- 8、进入“海康威视”的公众号，点击下方的“贴心服务”选择“密码重置”。萊

埠頭條

9、进入密码充值后，选择“SADP扫码恢复”扫描刚才第七步的“SADP”的二维码即可密码重置。萊埠頭條

海康录像机重置密码显示串号错误？

答:海康录像机重置密码显示串号错误。打开搜索软件，在需要重置密码的设备编号（软件左侧）上打，选中设备后，点击右下角“忘记密码”。條萊埠頭

海康威视现已推出在公众号上自行重置密码功能，关注微信公众号“海康威视客户服务”，点击“贴心服务”，“密码重置”，选择“SADP扫描恢复”。扫描SADP搜索软件上的二维码，出现数字和字母结合的串号后，将该号码输入到“第二步”，“手动输入”的方框中，然后重新设置密码。萊埠頭條

海康摄像头的网关和电脑不一致怎么激活？

方法如下:萊埠頭條

1、通过录像机萊埠頭條

通过录像机可以直接激活海康威视摄像头，首先用网线直连录像机，然后在录像机“通道管理”看是否有搜到摄像机，搜不到就检查网线跟摄像机电源，能搜到的话可以点“一键激活”按钮，完成激活之后，此时摄像机的账号密码跟录像机的账号密码一致。之后显示正常状态，可以修改IP添加摄像头。萊埠頭條

2、海康威视设备网络搜索软件SADP搜索激活摄像头萊埠頭條

设备网络搜索工具SADP是海康威视官方开发的一款用于搜索在线设备的实用软件，又称之为海康SADP软件或海康设备网络搜索软件，可以搜索同一局域网内同网段所有在线的设备，并且可以显示设备的相关信息，另外SADP也可以用于修改设备的网络参数和恢复或重置设备的密码。是一款功能强大、应用广泛的海康设备。埠頭條萊

3、网页激活萊埠頭條

将摄像头连接电脑或与电脑同一局域网路由器或交换机上，打开浏览器，地址栏输入海康摄像头默认地址192.168.1.64，登录根据提示激活摄像头。萊埠頭條

sadb是什么标志？

sadb是CE认证标志。 條萊埠頭

CE认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是：CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。 萊埠頭條

“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。 萊埠頭條

400SADP初始化失败怎么解决？

新款机器：在海康官网上下载SADP软件，通过网络在电脑上进行初始化。海康老式的嵌入式硬盘录象机，都是固化软件无启动硬盘的，可以在主板上明显位置找到复位键。复位后需要重新设置. 頭條萊埠

海康的摄像头恢复出厂设置一般在配置——高级配置——系统维护——恢复默认值选项中. 萊埠頭條

可以根据需要选择简单恢复或者是完全恢复. 埠頭條萊