

本文目录

- [电脑无限进入bios怎么办？](#)
- [电脑BIOS页面无限重启？](#)
- [电脑每次开机都要进BIOS？](#)
- [微星主板开机自动进入bios？](#)
- [电脑开机自动进入BIOS,重启也不行？](#)
- [电脑一开机就进入bios怎么解决？](#)
- [我的电脑开机自动进入BIOS，怎么才能取消开机直接进入BIOS？](#)
- [开机卡在主板页面，bios进不去有时候多开机几次就开开了？](#)

电脑无限进入bios怎么办？

1.

重启电脑，在屏幕出现电脑品牌logo时确认好进入BIOS的快捷键是哪个先，然后快速断续的按下启动快捷键进入BIOS。

2.

进入BIOS设置后，将界面切换到“Secure”选项，上下键移到“Secure Boot Control”选项并按回车键将其改为“Disabled”下一步。

3.

将界面切换到“Boot”选项，移到“Lunch CSM”按回车键改为“Enabled”。

4.

最后按下F10键保存更改退出。

电脑BIOS页面无限重启？

电脑无限重启，出现这种情况，一般主要有以下几种情况：

1、插排或电源插座的质量差，接触不良，市面上的电源插排多数质量不好，内部的接点都是采用手工焊接，并且常采用酸性助焊剂，这样容易导致在以后的使用中焊点氧化引起断路或者火线和零线之间漏电。

2、主机开关电源的市电插头松动，接触不良，没有插紧，这种情况，多数都会出现在DIY机器上，主机电源所配的电源线没有经过3C认证，与电源插座不配套。

电脑每次开机都要进BIOS？

答：开机时直接进入BIOS的主要原因是主办BIOS的设置出现了问题。有些电脑的主板在设置的时候为了能够更加人性化所以加入了许多其他的功能。当BIOS的设置不正确时重启电脑就会自动进入BIOS。

解决方案：

既然是BIOS的设置引起的，那么只需要在BIOS里面设置好就可以解决问题了。当电脑开机进入BIOS后，选择Load Fail-safe Defaults、Load Optimized Defaults、Restore Defaults等类似字样的选项，选择完毕后按下“F10”保存并退出即可。

微星主板开机自动进入bios？

微星主板开机一直进入bios解决方法

1.首先我们按住del进入bios中,通过键盘上的方向键选择Load Optimized Defaults,然后按键盘上的F10保存后退出。

2.等到主板恢复出厂值,重启电脑完成后,再次进入到BiOS中,设置启动项为光驱或硬盘即可。

微星的主板应该是按下开机键屏幕出现MSI的logo时不停的敲击DEL键就能进入bios，如果没能进bios可能是你敲DEL不够快，进系统了。

电脑开机自动进入BIOS,重启也不行？

电脑开机自动进入BIOS是因为电脑的主引导记录出现问题导致的，可以通过在pe系统中重新建立主引导记录的方式来解决：

1、将pe启动盘插在电脑上，然后开启电脑进入pe系统，然后选择第一项回车进入：

2、进入到pe系统桌面之后，双击桌面上的分区工具：

3、之后，在软件的菜单栏上选择硬盘：

4、在弹出的下拉菜单中点击重建主引导记录选项：

5、最后，出现对话框选择是，然后工具就会开始修复系统的主引导记录，修复完毕之后电脑开机就不会自动进入bios了：

电脑一开机就进入bios怎么解决？

电脑开机进去BIOS，可能是由以下几个原因导致：

1、主板BIOS设置出现了问题，导致开机直接进去这里面。先找到BOOT界面看看硬盘有没有显示，有显示就把系统硬盘设置成第一启动项。

2、如果BIOS里面都显示不了，可能就是硬盘出现了问题，需要重新更换硬盘，然后重新安装系统即可。

3、也有可能是主板BIOS电池没电了，也会出现这个情况。

先更换BIOS电池，然后重新在BIOS里面先恢复一下出厂设置。最后在设置硬盘启动项就即可。

我的电脑开机自动进入BIOS，怎么才能取消开机直接进入BIOS？

解决方法如下：

1、开机按F2进入BIOS界面;

2、按F7进入高级管理设置;

3、选择DOCT选项，设置关闭，然后按下F10保存并退出即可。

拓展：

BIOS设置程序的基本功能如下：

Standard CMOS Features：使用此选项可对基本的系统配置进行设定，如时间、日期、IDE设备和软驱参数等。

Advanced BIOS Features : 使用此选项可对系统的高级特性进行设定。

Advanced Chipset Features : 通过此菜单可以对主板芯片组进行设置。

Integrated

Peripherals : 对所有外围设备的设定。如声卡、Modem和USB键盘是否打开等。

Power Management

Setup : 对CPU、硬盘和显示器等设备的节电功能运行方式进行设置。

开机卡在主板页面，bios进不去有时候多开机几次就开开了？

你的好象是主板钮扣电池没电了，需要换一颗，如果现在想用电脑，可以开机立即按F1就能进入系统，另一个方法，开机立即按Del进入BIOS，然后马上按F10保存一下BIOS就可以了，自动重启电脑后，也可以进入系统。

如果按DEL没反应，那就是键盘没有插好，关机后，重新拔插一遍，要插紧点。