

## 本文目录

- [求助：开机总是自动重启，但在安全模式下却正常，是什么原因？](#)
- [空调电辅加热是自动启动的还是要低于一定温度才能启动？](#)
- [消防系统中的应急机械启动功能，是什么样启动的？与自动启动和手动启动有什么区别？](#)
- [电脑安全模式不重启，进系统就重启，求解决办法？](#)

求助：开机总是自动重启，但在安全模式下却正常，是什么原因？

### 一、系统设置问题條萊垵頭

系统错误造成自动重启。关机过程中系统出现错误，从而导致重启电脑。解决的方法如下：頭條萊垵

- 1、右击桌面上的计算机图标，选择属性，点击左侧的“高级系统设置”。頭條萊垵
- 2、在打开的系统属性窗口中，点击启动和故障恢复下面的“设置”按钮;萊垵頭條
- 3、取消勾选系统失败栏下面的“自动重启启动”，点击确定即可。萊垵頭條

### 二、高级电源管理萊垵頭條

关机是与电源管理密切相关的，造成关机后自动重启的原因，也有可能是因为电源管理对系统支持不好造成的。若方法一无法解决，可以尝试下此方法：萊垵頭條

- 1、打开控制面板，点击电源选项;萊垵頭條
- 2、在弹出的窗口中，根据需要启用或取消“高级电源支持”，如果你在故障发生时启用了“高级电源支持”则取消它，反之启用它。萊垵頭條

### 三、USB设备頭條萊垵

一般情况下，USB设备包括U盘、鼠标、键盘等，都是造成关机后自动重启的原因。如果电脑上接有USB设备，建议先将其拔掉再关机。或进入BIOS设置，将Power Management Setup的Restore AC Power Loss设置为Disabled，将Power Management Setup的PM Control by APM设置为Yes。萊垵頭條

除了上述原因外，电脑电压不稳、内存接触不良等都有可能导致电脑关机后自动重启  
萊垵頭條

空调电辅加热是自动启动的还是要低于一定温度才能启动？

自动开启的。中央空调电辅助加热分两种：萊垵頭條

1、一种是水管上的用的辅助电加热器，一般用在户式小型水机组或大、中型模块上的主机出水管路上，其启、停由中央空调主机控制，当主机出水温度较低时开启辅电对水进行加热，弥补主机冬季制热量的不足。萊垵頭條

2、第二种是加在风管式中央机组的出风静压箱上，一般是PTC陶瓷加热体或者电热管加热器，其启、停由中央空调主机控制，当主机出风水温度较低时开启辅电对出风进行加热，弥补主机冬季制热量的不足。萊垵頭條

只要主机配备的容量合适，中央空调电辅助加热器不会频繁的开启，不会很耗电。  
頭條萊垵

但是如果主机配备的容量过小，冬季产热量不足，中央空调辅助电加热器就会长期开启，那当然就耗电大了啊。萊垵頭條

消防系统中的应急机械启动功能，是什么样启动的？与自动启动和手动启动有什么区别？

消防系统中的应急机械启动功能是手动闭合消防水泵启动的。因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障，导致不能自动或手动启动消防水泵时，通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置，直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是：萊垵頭條

1、在自动或手动按钮启动消防水泵时，是星三角降压启动，启动电流是额定电流的4倍；在机械应急启动消防水泵时，是三角全压启动，启动电流是额定电流的7倍。頭條萊垵

2、机械应急启动装置安装在控制柜内，串联在主回路上，不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。垵頭條萊

3、机械手动应急启动装置，此设备装置有星三角和自耦降压两种启动方式。萊垵頭條

## 电脑安全模式不重启，进系统就重启，求解决办法？

你好，1、有可能是BIOS的设置问题，进入BIOS里恢复默认设置或把主板的电池拿出来，等5分钟在装进去即可。

2、如果发生重启前下载了应用程序软件或运行程序软件时发生重启，则可能是程序软件引起的重启，一般将程序软件卸载再重新安装，如果故障依旧，则说明程序软件本身有错误，不能使用。

3、如果怀疑感染病毒，可以在安全模式中用杀毒软件查杀病毒，如果重启故障排除，则是病毒造成的重启故障。

4、如果电脑在进行热插拔某设备时出现重启，可按第3项解决。

5、检查内存，内存质量不过关、散热不良、超频、不同品牌的内存混插及CAS值设置过低等都可引起电脑重启，可用替换法测试内存，并将BIOS中对内存参数进行相应调整。

6、检查主板，主板老化、电容失效或爆浆、主板与机箱背板发生短路等均可引发重启，可将主板从机箱取出检查或测试，接着检查CPU风扇散热片的底部硅胶是否变干，如果变干，将CPU风扇上的硅胶清理干净，然后重新涂上好的硅胶即可。接着检查CPU的风扇转动，及CPU的温度是否正常。

7、是否设置了系统默认自动重启：右击我的电脑/属性/高级/启动和故障恢复中的设置/将系统失败中的“自动重新启动”前的勾去掉，然后按确定和应用重新启动电脑即可。