

在将物品放入恒温、恒湿、防潮柜之前，打开电源并空转24小时，检查湿度是否下降到较低的水平。当箱内湿度高于设定值时，红色电源指示灯将点亮。当湿度降至设定值时，红色电源指示灯将熄灭，电源将自动切断。

理解此原理后，只需调整自动温度控制旋钮，直到温度调整为恒定并固定在所需温度。恒温、恒湿、防潮柜工作一定时间后，可以打开顶部的中央通风口调节器排出湿气，也可以打开箱内的鼓风机

加
速升
温排出湿

气。使用后，将自动恒温器旋钮逆时针旋转到零位，并关闭所有电源开关。

防潮箱

注意事项请将电子防潮柜放置在水平位置，远离高温和阳光直射；防潮柜背面不得靠近其他物体，以便于排出水分；请勿在电子防潮柜上放置水容器，如花瓶、热水瓶、鱼缸等，以免水滴渗入除湿主机造成损坏；初始释放高含水量的物品，如纸或木制品，会导致橱柜中的湿度上升一段时间，湿度会缓慢下降。有时会达到一到两天，湿度会下降到规定的湿度范围。这是正常现象。要将低湿度状态调整为高湿度状态，只需打开门一段时间，待柜内湿度上升后再关门；钢化玻璃不会受损。

为了避免损坏玻璃，请不要使用锋利的工具对玻璃表面施加压力，否则玻璃仍会破碎。请用干净的湿布清洁灰尘，并用细纸擦干水。不要用干布或干纸来回擦拭；除湿主机严禁面向空调或风机出口；除湿主机内外的气孔不得用棉布、胶带或其他物体堵塞，以免主机故障。食品、化学品在柜内存放时，应包装严密，避免混入异味，影响除湿效果；当电子防潮柜体或密封胶条被弄脏时，不要用湿布擦拭。正确的清洁方法是用蘸有油的干布轻轻擦拭。

13144843931（微信）

www.hsdd888.com