

ETC插卡没反应怎么办 根据原因采取相应的措施

现在很多车主都会办理ETC来方便出行，而车主在自己的汽车上安装了ETC设备后，需要插卡进去，而有些车主反映自己ETC插卡是没有反应的，那么ETC插卡没反应怎么办呢？

ETC插卡没反应怎么办？

如果ETC插卡之后没有任何反应，相应的指示灯或者是屏幕都没有发亮，那么这个时候车主可以尝试按一下etc插卡设备顶部的按钮，往往按一下这个按钮之后就会有反应。如果是按了ETC插卡设备顶部的按钮之后，屏幕和指示灯都没有出现任何反应，那么就表明是etc设备电量不足或者是出现故障所致。如果ETC使用的是太阳能电池，将汽车行驶到太阳底下，让太阳能充电板充电即可，也可以使用充电线进行充电。

除此之外如果是插入ETC卡后没有什么反应，建议车主重新插卡再试一次，因为有时候etc插卡之后没有反应，可能是因为车主没有插好才导致ETC插卡没反应，比如说ETC卡方向插反了。

总的来说，如果ETC插卡一点反应都没有，可能是设备没电了，也有可能是因为车主没有插好，以上就是全部内容了，希望你有所帮助。