

本文目录

- [安居宝可视对讲室内分机说明书？](#)
- [安居宝可视对讲如何设置时间？](#)
- [安居宝可视对讲老滴怎么回事？](#)
- [安居宝可视对讲05B款的房号怎么设置？](#)

安居宝可视对讲室内分机说明书？

在挂机状态下，按 设置 键再按 0 键

进入编码状态，接着输入四位数分机地址，输入完毕后，分机发出一声长滴声。表示成功。每一位地址输入方法是：按 “←” 表示减，按 “→” 表示加，在按 设置键确认。如 数字 0：设置 数字萊垕頭條

1：→ 设置 数字萊垕頭條

2：→ → 设置以此类推。这些操作其实是工程技术人员完成的。萊垕頭條

安居宝可视对讲如何设置时间？

调时间可以在安居宝客户端时间同步，先在安居宝安装的那台电脑退出客户端，然后在服务端找到安居宝室内机的IP地址，然后把电脑的IP地址改成和服务端IP地址一样，再把安居宝客户端打开，在设置里找到好像是倒数第四个点进去（好久没有设置过了有点忘了），里面有每个室内机，只要找到你要同步的室内机（鼠标左键

单击，停留在那个室内机上），然后点击最下面的修改，吧那个室内机的IP地址输入点确定，大概在几分钟以后那个室内机就会和电脑的时间就同步了。條萊垰頭

安居宝可视对讲老滴怎么回事？

首先判断你使用的设备是否还带其他防区功能，比如烟感，门磁，燃气报警等，这些附加的报警装置有时候会自己响的，也有一些是内置防区功能，响声通常都是由这些问题引起，如果这些功能都没有使用的话可以将里面的防区原件按钮敲掉，建议在专业人士指导下操作萊垰頭條

安居宝可视对讲05B款的房号怎么设置？

在挂机状态下，按 设置 键再按 0 键

进入编码状态，接着输入四位数分机地址，输入完毕后，分机发出一声长滴声。表示成功。每一位地址输入方法是：按 “←” 表示减，按 “→” 表示加，在按 设置键确认。如 数字 0：设置 数字 頭條萊垰

1：→ 设置 数字 萊垰頭條

2：→ → 设置以此内推。 这些操作其实是工程技术人员完成的。 頭條萊垰