

## 本文目录

- [安居宝可视对讲室内分机说明书？](#)
- [安居宝可视对讲呼叫不了室内？](#)
- [安居宝室内可视对讲分机没有声音？](#)
- [安居宝的楼宇对讲怎么添加门禁卡？](#)

## 安居宝可视对讲室内分机说明书？

在挂机状态下，按 设置 键再按 0 键

进入编码状态，接着输入四位数分机地址，输入完毕后，分机发出一声长 滴 声。表示成功。 每一位地址输入方法是：按 “←” 表示减，按 “→” 表示加，在按 设置键确认。 如 数字 0： 设置 数字萊垕頭條

1：→ 设置 数字垕頭條萊

2：→ → 设置以此内推。 这些操作其实是工程技术人员完成的。萊垕頭條

## 安居宝可视对讲呼叫不了室内？

找安居宝售后服务或者物业来进行维修。安居宝楼宇对讲系统易出现的故障，找售后服务人员；小问题在网站上技术支持中找。安居宝可视对讲楼下主机不能呼叫楼上分机,楼上楼下都没反应的解决办法：首先排除一下电源是不是有问题,然后在确定线的插头有没有松动,其次拿你们的分机插到别人家试一下能不能用,如果都不行

就找物业帮忙,实在不行就换一个。萊垰頭條

安居宝室内可视对讲分机没有声音？

1.可以找工程班维修工专业负责人对住户门铃进行维修.條萊垰頭

2.如对讲机不振铃和对讲机不传话,即可确定对讲机已坏.其维修方法是把对讲机拆开,逐一检查里面的五条公用线是否脱落或接触不良,并重点检查振铃线是否断掉,问题查出后用焊锡将松脱线焊固好即可.萊垰頭條

3,主机故障的维修方法:将主机拆开,检查“主机输话线”是否脱落和主机机芯是否烧掉,问题查出后,可在主机“公共线”与“主机输话线”之间加一个电阻或将主机机芯更换即可.垰頭條萊

安居宝的楼宇对讲怎么添加门禁卡？

安居宝的楼宇对讲添加门禁卡方法如下：萊垰頭條

1.垰頭條萊

将你的NFC设置为打开状态。萊垰頭條

2.萊垰頭條

找到 设置--设备连接选项,并点击。萊垰頭條

3.垰頭條萊

跳转到NFC界面,将您的NFC设置为打开状态。萊垰頭條

4.萊垰頭條

NFC设置成功后,就需要将你的实体门禁卡模拟成虚拟的门禁卡了。垰頭條萊