

惠普1218怎么扫描谢？惠普1218怎么扫描谢谢

现象描述：“启动/重新开始”、“检查纸张”和“检查墨盒”指示灯同时闪烁，并且“份数”显示为“E”。

原因：扫描头故障。如果玻璃板下的扫描头轨道有磨损，或者扫描组件的马达有问题，可能有时会出现此故障。重新启动您的一体机，使扫描头重新复位一次。

如果您的一体机扫描头不能正常复位，请联系惠普维修中心进行维修
惠普消费类产品维修商名录

现象描述：“启动/重新开始”、“检查纸张”、“检查墨盒”、“黑白”和“彩色”指示灯都同时闪烁，并且“份数”显示为“E”。

原因：致命错误。在一体机开机的情况下直接拔掉电源线，等待 30 秒钟后重新插上电源线。

惠普1218怎样扫？惠普1218怎样扫描

HP PSC

1218、1118系列一体机第一次加电所有的灯闪，不能正常工作该怎么办？

现象描述：“启动/重新开始”、“检查纸张”和“检查墨盒”指示灯同时闪烁，并且“份数”显示为“E”。

原因：扫描头故障。如果玻璃板下的扫描头轨道有磨损，或者扫描组件的马达有问题，可能有时会出现此故障。重新启动您的一体机，使扫描头重新复位一次。

如果您的一体机扫描头不能正常复位，请联系惠普维修中心进行维修
惠普消费类产品维修商名录

现象描述：“启动/重新开始”、“检查纸张”、“检查墨盒”、“黑白”和“彩色”指示灯都同时闪烁，并且“份数”显示为“E”。

原因：致命错误。在一体机开机的情况下直接拔掉电源线，等待 30 秒钟后重新插上电源线。