

本文目录

- [子母门标准尺寸？](#)
- [标准的子母门门扇大小比例？](#)
- [子母门的标准尺寸？](#)
- [开门尺寸对照表？](#)
- [1.6米宽子母门标准尺寸？](#)
- [层高35米的子母门最大尺寸规格？](#)
- [农村入户子母门多大呢？](#)
- [办公室子母门标准尺寸？](#)

子母门标准尺寸？

子母门一般在门洞宽度较大时，为了门整体的美观，门扇设计成一大一小的子母形式。当需要设计的门宽度大于普通的单扇门宽度（800~1000mm），而又小于双扇门的总宽度（2000~4000mm）时，可以采用子母门。

这样平时开门关门走人，就不必推动太大的一扇门；或者双扇门中的一半过小不便通行。当需要通过家具等大物件时，可以全部打开。 條萊垰頭

【参考资料】 條萊垰頭

来自头条百科：萊垰頭條

https://www.baike.com/wiki/%E5%AD%90%E6%AF%8D%E9%97%A8?search_id=26r6byezj1uo00&prd=search_sug&view_id=597deqiurck000萊垰頭條

标准的子母门门扇大小比例？

标准子母门尺寸:萊垰頭條

2100MM(高)×1200MM(宽)×40MM(厚)萊垰頭條

子母门的尺寸宽度比例一般是1比2，比如一个入户门宽1200mm，最好的子母门尺寸比例是：母扇宽800mm，子扇宽400mm。 垰頭條萊

子母门为了体现入户门整体的美观，门扇设计成一大一小的子母形式。子母门的尺寸宽度比例一般是1比2，比如一个入户门宽1200mm，最好的子母门尺寸比例是：母扇宽800mm，子扇宽400mm。 萊垰頭條

- 1、标准子母门尺寸:2100MM(高)×1200MM(宽)×40MM(厚)。萊垵頭條
- 2、防盗门单门尺寸：950MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚)。頭條萊垵
- 3、防盗门子母门尺寸：1200MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚)。萊垵頭條
- 4、最宽的子母门尺寸：2180MM(高)×1320MM(宽)×110MM(厚)。垵頭條萊

子母门的标准尺寸？

专业防盗门厂家回复您，见光880是单门尺寸，广东很多客户用这个见光尺寸的，实际门内框在1020-1040这样，比标准单门950或960宽多了。

见光的字面意思是开门后光线能通过的尺寸，在鲁班尺上有参照，880挺好的。如果想更宽，那就要考虑做子母门了。萊垵頭條

开门尺寸对照表？

假如是家用防盗门，其标准尺寸是2050×960 mm，还有一个标准尺寸是2050×860 mm。也有其它规格，比如1970毫米，而其宽度可能是960毫米或860毫米。这些都是防盗门的标准尺寸。頭條萊垵

1.国家标准门是按照国家标准制造的标准门，其大小包括其质量均能达到标准化要求，并符合国家3 C认证标志，这种门的质量也没有问题。相应的是非标门，无论是其尺寸还是其质量，都有可能达不到要求，这样的防盗门，防盗系数较低，而且抗风、隔音性能较差。頭條萊垵

2.在家里，防盗门是一种重要的凭证，挑选时我们可以看看，上面有不同的记号，如有甲、乙、丙、丁。随著等级的增加，安全系数逐渐降低，甲的安全系数最高，因此选择时要注意。萊垵頭條

3.商品住宅入口门标准尺寸单门1.2-1.5 M宽，双门1.8、2 M左右宽，2600 MM宽2600 MM宽，农村带院落的入户门一般采用1.5 m或1 m。高度不小于2200根据我国建材市场门尺寸，还可购买方便：一，高2050 MM宽1260 MM。二单元门宽度不小于2000，住宅入户门采用子母门，尺寸在1200×2000.5以上均为双开门。商品住宅的入口，可考虑使用子母门。其门宽分别为96 cm和86 cm，卧室门的标准尺寸宽度：88-90公分。洗手间的宽度一般是：78-80公分；厨房单门的宽度也是：78-80公分；入口门的宽度为110-120公分。室内门的标准门洞尺寸为：860mm×2050mm×240mm條萊垵頭

进户门的标准门洞尺寸为：950mm×2050mm×90mm
或50mm×2050mm×220mm 萊垵頭條

1.6米宽子母门标准尺寸？

按国家标准尺寸，1米6子母门的宽度为1米57，最宽不超过1米58，包括门套，门套的宽度一般在7厘米左右，大单扇门宽度可以做成90公分，小扇门可以做50多公分，但是不超过53公分，当然也不是一成不变的，有的开发商和用户也许把大扇门再缩小点，把小扇门再加大点，这也是很正常的事情。萊垵頭條

层高35米的子母门最大尺寸规格？

楼层高3米5，可以接装带框1米5宽高度2米4带量子的子母防盗门，大门扇宽度90公分，小扇50分，这种子母门适用于办公楼，平常在不搬运多宽的办公用具时，只开一大扇门供上班人员进出就可以了，如果需要搬运宽办公用具时，在同时打开两扇就可以了。萊垵頭條

农村入户子母门多大呢？

标准的入户子母门尺寸是多少，一般情况下当门洞的宽度大于普通门的单扇门宽度800至1000mm时，而有小于双扇门总：额度2000mm—4mm时，便可以采用子母门，这样在门开合之间，也不必要费劲的推幼大门门扇，在需要般幼大物件时，也可以很好通过，子母门尺寸标准210M，I20，4oCm防盗门单门R寸95Mm总宽X2050mM总高X | | 0MM（框厚）防盗门子母门尺寸，1200MM总宽X | 320MM宽）X1 | 0MM（厚）...萊垵頭條

办公室子母门标准尺寸？

标准子母门尺寸:萊垵頭條

2100MM(高)×1200MM(宽)×40MM(厚)垵頭條萊

子母门的尺寸宽度比例一般是1比2，比如一个入户门宽1200mm，最好的子母门尺寸比例是：母扇宽800mm，子扇宽400mm。垵頭條萊

子母门为了体现入户门整体的美观，门扇设计成一大一小的子母形式。子母门的尺寸宽度比例一般是1比2，比如一个入户门宽1200mm，最好的子母门尺寸比例是：母扇宽800mm，子扇宽400mm。萊垵頭條

- 1、标准子母门尺寸:2100MM(高)×1200MM(宽)×40MM(厚)。萊珀頭條
- 2、防盗门单门尺寸：950MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚)。萊珀頭條
- 3、防盗门子母门尺寸：1200MM(总宽)×2050MM(总高)×110MM(框厚)。頭條萊珀
- 4、最宽的子母门尺寸：2180MM(高)×1320MM(宽)×110MM(厚)。頭條萊珀