

NFT一般有那些人比较爱逛？

钢结构名词解释

高强度螺栓的孔前传力：当高强螺丝锚固在另一个钢结构上时，由于高强螺丝是传力结构（轴向力或者弯矩或者剪力）锚固孔会受到力的作用而出现应力集中或者破坏。所以在计算孔强度时，必须知道螺栓的传力大小和力的作用方向。钢材的伸长率：把试件断裂的两段拼起来，便可测得标距范围内的长度 l_1 ， l_1 减去标距长 l_0 就是塑性变形值，此值与原长 l_0 的比率称为伸长率 δ 。断面收缩率：材料的塑性指标之一。材料受拉力断裂时断面缩小，断面缩小的面积与原面积之比值叫断面收缩率，以 ψ 表示。单位为%。实轴：习惯称x轴为实轴。虚轴：y轴为虚轴。支承加劲肋：在支座或有集中荷载处，为保证构件局部稳定并传递集中力所设置的条状加强件。

。