

一、?门窗是否可以边安装边砌口？

答案：门窗应采用**预留洞口法安装**，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

二、门窗安装与墙面和地面施工是否可以同时进行？

答：

### 1、塑料门窗

门窗及玻璃的安装应该在**墙体湿作业完工且硬化后进行**，当需要在湿作业前进行时，应采取保护措施，因为若水泥砂浆粘到型材上，铲刮时极易损伤型材表面，影响外观。

门的安装应在地面工程施工前进行，因为安装门框时，门框的下脚或下框需埋入地下一定深度，即在地面标高线以下。如在地面工程完工后进行，则需重新凿开地面，既给施工带来不必要的麻烦，又会破坏地面的整体美观。故地面工程应在门安装后进行，但要注意对门的成品保护。

### 2、铝合金门窗

采用干法施工方式

铝合金门窗安装宜采用干法施工方式，金属附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成，铝合金门窗安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行；

采用湿法安装时

铝合金门窗采用湿法安装时，应符合下列规定：

（1）铝合金门窗框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成；

三、对于同一类型的门窗洞口，上下、左右方向位置偏差时多少？

答：对于同一类型的门窗洞口，上下、左右方向位置偏差应符合下列要求：

（1）处于同一垂直

位置的相邻洞口，中线左右位置相对偏差不应大于10mm；全楼高度内，所有处于同一垂直线位置的各楼层洞口，左右位置相对偏差不应大于15mm(全楼高度小于30m)或20mm(全楼高度大于或等于30m)；

（2）处于同一水平

位置的相邻洞口，中线上下位置相对偏差不应大于10mm；全楼长度内，所有处于同一水平线位置的各单元洞口，上下位置相对偏差不应大于15mm(全楼长度小于30m)或20mm(全楼长度大于或等于30m)。

四、门窗洞口宽度与高度尺寸的允许偏差是多少？

答：门窗洞口宽度与高度尺寸的允许偏差

应符合表1的规定。门窗的安装应在洞口尺寸检验合格，并办好工种间交接手续后方可进行。

表1、洞口宽度或高度尺寸的允许偏差(mm)

注：窗下框与洞口的间隙可根据设计要求选定。

表2、洞口与门、窗框伸缩缝间隙(mm)

五、门窗框与洞口间的隙尺寸应满足哪些要求？

答：

（1）门的构造尺寸应符合上表2的规定外，也应符合第（2）、（3）条要求：

（2）无下框平开门，门框高度应比洞口高度大10~15mm；

（3）带下框平开门或推拉门，门框高度应比洞口高度小5~10mm。

六、安装前对安装面的清理有哪些要求？

安装前，应清除

洞口周围

松动的砂浆、浮渣

及浮灰。必要时，可在洞口四周涂刷一层防水聚合物水泥胶浆。JGJ103-2008