

本文目录

- [理光7502与7503哪个好？](#)
- [理光复印机的优缺点？](#)
- [理光复印机显示低电压？](#)
- [理光打印复印一体机sp210出现维修呼叫sc556是怎么回事？](#)
- [理光复印机怎么调显示屏亮度？](#)
- [理光复印机怎么直接从手机上打印？](#)

理光7502与7503哪个好？

理光7503比7502好。理光7503介质重量:52-300g/m2，内存容量:标配：2GB，耗材描述:碳粉6210D型，接口类型:标配：USB2.0+USB host/SD slot/wireless LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）SD卡插槽萊垕頭條

理光复印机的优缺点？

理光维修技术要求比较高（比其它机来讲）数据设置比较多，比较喜欢飞粉。如果没修过理光机的人搞几下就会飞粉，而且消不了，最常见的。型号来讲:180 卡纸 1018 轻飞粉和定影分离爪容易掉,六棱镜容易坏 2018 340 容易跳代码（322）搞死人 1035跳代码，卡纸，2035 比较完美，还没看到什么常出的问题270 1027 2027

都比较好，但速度不太理想.如果租机一个月8千张以下半年都不用去

理光复印机显示低电压？

原因分析條萊垠頭

- 1、查询变压器电压，有可能是电压不足萊垠頭條
- 2、查看线路连接，线路老化可能导致该原因頭條萊垠
- 3、内部电路电阻过大。萊垠頭條
- 4、测量下电源插座的电压是不是有220伏。條萊垠頭

理光打印复印一体机sp210出现维修呼叫sc556是怎么回事？

这个机器通病，SC556热敏电阻报错。

下载理光的监控程序，在关于那里，点5下鼠标右键。可以进去维修模式清除。如果清除不了的话，只能拆机更换。一般是上面粘了碳粉了。

定影热敏电阻脏了或者坏了。可以按黄色键，107，然后按住红色键不动，进入维修模式，输入5810按#号，然后选EXECUTE,确认，最后重新关开机。不行的话要把热敏电阻拆下来，清除上面的碳粉，然后重复之前的操作。

理光SP202出现SC542维修呼叫。

问题原因分析 定影错误 故障：使用时间过长出现高温异常。 处理方法：进入SP模式：复位键-107-停止键；按1,再按2-3次复位，退出，关机，过30-60秒再开机即可。 如果按上述处理还不行，可能热敏电阻有问题，更换之。

理光复印机怎么调显示屏亮度？

方法如下

一、机器菜单中设置

- 1.按控制面板上的【复印】键，再按【菜单】键。

2.当屏幕显示【复印功能】时，再按【OK】键。

3.按控制面板上的左/右箭头选择【暗度】，再按【OK】键。

4.按控制面板上的左/右箭头选择所需选项（正常、深+1~深+5、浅+5~浅+1），这里以选择【深+1】为例，再按【OK】键。

选项详情如下：

正常：适用于标准深度打印或复印的文档。

深+1~深+5：适用于浅色打印文档。

浅+5~浅+1：适用于颜色较深的打印文档。

6. 按【停止/清除】键返回就绪模式。

提示：若您需要设置固定暗度模式，请按控制面板上的【复印】-【菜单】-【复印设置】-【更改默认值设置】-【暗度】进行设置即可。

理光复印机怎么直接从手机上打印？

首先感谢你使用RICOH的产品。理光所有带无线或者有线网络的机型都支持手机打印的功能。步骤如下：

1、进入APP store，下载“理光打印助手”；

2、按照APP上的提示，安装配置好你的打印机即可（在PC上装好打印机驱动，设置好打印邮箱）。

3、以上步骤完成，就可以从APP上选择你要打印的文档，然后用手机上发生打印任务了。