

本文目录

- [标志防冻液缺失提示标志？](#)
- [冷冻液不足的征兆？](#)
- [09年比亚迪F3冷却液缺少是什么图标？](#)
- [冷却液不足标志了，汽车为什么不提醒?还能开吗？](#)
- [丰田车冷却液不足的表现？](#)
- [冷却液液位过低警告灯亮了又灭？](#)

标志防冻液缺失提示标志？

汽车防冻液不足的标志是在仪表盘上一个类似小帆船的标志。当发动机冷却液不足时，汽车仪表盘上会显示一个类似小帆船的标志，这就意味着要加冷却液了。发动机冷却液（防冻液）不足就要往里面加冷却液，记住冷车才可以加，热车加的话会烫伤的，直接倒进去就可以了。

冷冻液不足的征兆？

冷却指示灯点亮、发动机开锅、发动机水温过高、水温报警灯点亮等情况出现时，都是冷却液不足的征兆。萊垵頭條

当然，最简单最直接最实用的方法是，打开发动机舱盖，检查水箱液面高度，如果

低于min刻度线时，那就知道是冷却液不足了。條萊垌頭

加冷冻液不用放掉以前的剩液。萊垌頭條

09年比亚迪F3冷却液缺少是什么图标？

09年比亚迪F3冷却液不足标志是在仪表盘上一个类似小帆船的图标

汽车冷却液，全称为防冻冷却液，意为有防冻功能的冷却液，防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。

冷却液由水、防冻剂、添加剂组成，按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液

冷却液不足标志了，汽车为什么不提醒?还能开吗？

如果仪表盘的水温灯亮起，就需要及时添加防冻液了，否则可能会损坏发动机。防冻液的主要作用是以下三点：

- 1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
- 2、防止水垢，降低散热器温度作用。
- 3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。所以当防冻液缺少时，会直接影响到水箱的散热效果，水温过高时，仪表盘红色水温灯会亮起，此时若不熄火继续行驶，可能导致发动机拉缸而损坏。防冻液更换周期需根据厂家手册为准，通常每2年或4万公里更换一次，最长为每4年或6万公里更换一次。有少数汽车厂家防冻液支持终身免更换，只需要定期检查，由于这种防冻液流动性稍差，需要注意冷却系统循环散热是否正常。

丰田车冷却液不足的表现？

1、丰田车冷却液不足的表现，首先汽车仪表盘上会有一个就像是水箱液面过低的指示灯亮起，一般亮起的时候说明冷却液不足的问题比较严重。可以通过打开引擎盖，找到冷却液水壶，看到就像是三角形温度计的符号标识，注入冷却液，就可以改善冷却液不足的情况，但如果冷却液不足，是因为有渗漏的问题，就应该及时维修才可以解决。條萊垌頭

2、可以通过观察冷却液水壶上的水位刻度标示，来了解是否有冷却液不足，一般

冷却液低于最低水平，就要及时的添加，正常应该在最高水位和最低水位之间。培
頭條萊

冷却液液位过低警告灯亮了又灭？

汽车水温报警灯在亮了一会儿后又自动熄灭，在刚启动的情况下水温灯亮是正常的，属于汽车自检。

一些没有水温表的车型会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况：蓝色代表水温过低，熄灭代表水温正常，红色则代表水温过高。一般情况下，拧动钥匙，车辆进行自检时水温指示灯会亮起，启动汽车后指示灯自动熄灭。若启动汽车后指示灯常亮，则表示冷却液温度超过规定值。