

本文目录

- [hp126a一体机 安装好不能打印？](#)
- [惠普Laser Jet Pro MFP M126A打印机安装驱动，连接USB没有反应，无法继？](#)
- [惠普m126a如何安装驱动？](#)
- [m126a打印机能IP连接打印吗？](#)
- [惠普m126a打印机驱动程序安装失败怎么办？](#)
- [怎样设置hpm126nw无线打印？](#)
- [hpm126a可以连无线吗？](#)

hp126a一体机 安装好不能打印？

准备：拿出驱动光盘放入光驱或到HP官网下载完整版驱动。如果之前没有安装过该驱动直接进行 第三步，安装装过，从第一步开始。萊垕頭條

一：删掉打印任务二：控制面板---程序----卸载M126a打印驱动和scan to 。重启计算机。垕頭條萊

三：不要插USB数据线或插上线打印机电源不要开，安装完整版驱动，当程序提示插入USB数据线时，插入线或打开打印机电源，稍候片刻，即可自动安装完毕萊垕頭條

惠普Laser Jet Pro MFP

M126A打印机安装驱动，连接USB没有反应，无法继？

你能说的具体些吗？是不是USB没连接好？你可以手动添加打印机试试，开始--控制面板--设备和打印机---添加打印机--添加本地打印机--端口选择usb（看看有没有，如果没有说明USB没连接好，没连好就得找原因了不赘述了）下一步选择你下载好的驱动--下一步---下一步--直到完成。頭條萊垕

如果原来没有打印机会自动默认为默认打印机，如果原来有其他打印机你就手动设置为默认打印机。萊垕頭條

测试看看能打印不。萊垕頭條

OK萊垕頭條

惠普m126a如何安装驱动？

方法/步骤分步阅读

1

/6

首先，打开电脑，双击打开控制面板，

2

/6

接下来，点击打开设备与打印机，

3

/6

接下来，右击惠普m126a打印机，点击打开打印机属性，

4

/6

接下来，我们点击打开高级选项卡，点击打开新驱动程序，

5

/6

接下来，我们点击下一步按钮，进行驱动程序的安装，

6

/6

最后，在安装完毕后，我们点击完成按钮就可以了。

m126a打印机能IP连接打印吗？

首先需要让打印机联网。局域网中一台计算机用USB线连接HP M126A。b打印主机和客户机不同操作系统，客户端打印机驱动安装两个方法，先下载完整版或对应系统版本驱动备用。

①：winxp、win7、8、10直接运行完整版驱动程序或手动添加驱动，安装本地打印机（不侦测打印机），端口选择LPT（或任意），安装驱动完毕，重启计算机，添加网络打印机或直接从“网络”访问打印机主机上的共享打印机，秒装驱动。

②：winxp、win7、8、10先解压驱动备用

惠普m126a打印机驱动程序安装失败怎么办？

解决方法：

- 1.拔掉打印机与电脑的连接数据线，卸载掉原来的驱动。
- 2.使用360安全卫士进行一遍电脑清理，包括清理注册表。
- 3.重启电脑，开始安装打印机驱动。注意：不要连接打印机。
- 4.当电脑要求连接打印机时，把打印机数据线连接到电脑，并打开打印机电源。
- 5.电脑会自动检测打印机。当检测到打印机后，电脑会继续进行驱动的安装过程。
- 6.安装结束后，会进行墨盒检测、打印试验。至此，打印机驱动安装结束，可以正常使用。

怎样设置hpm126nw无线打印？

设置hpm126nw无线打印方法如下萊垠頭條

- 1、网线直接连接打印机和电脑方式：打开浏览器——地址栏输入打印机ip，进入打印机126页面。頭條萊垠
- 2、点击网络后，点击无线配置，然后选中加入现有的无线网络。萊垠頭條
- 3、然后选择无线AP的SSID，如果有密钥需要选择相应的加密模式和输入无线密钥，打开字符可以便于确认是否输错密钥。條萊垠頭

4、设置完成之后，点击右下角的应用。條萊垠頭

5、之后会搜索，搜索完成后，会提示“断开网络以便激活无线连接”。萊垠頭條

6、断开网线等待无线灯常亮即可激活无线。此时可以看一下打印机面板上是否有192的ip，有表示激活了打开浏览器，输入打印机ip，能够访问打印机页面打开我的电脑——右击光盘，找到setup，双击会开始安装选择简易安装——选择126——配置已通过有线或无线方式连接到网络的打印机——标识打印机——选择按地址指定打印机。條萊垠頭

hpm126a可以连无线吗？

可以连无线萊垠頭條

1要通过无线网络设置打印机，要将打印机连接到网络，然后需要安装惠普m126a打印机的驱动，要注意的是驱动必须和电脑的操作系统相容，选择正确的版本。安装过程中出现提示时，选择无线作为连接类型。萊垠頭條

2确保开启路由器和电脑，而且电脑与打印机连接的是同一个无线网络，打印机的位置要在路由器信号范围内。萊垠頭條