

本文目录

- [联想g500参数？](#)
- [G500cpu参数？](#)
- [联想g500笔记本电脑开机开不了？](#)
- [联想G500能不能装固态硬盘？](#)
- [联想g500装系统怎么弄？](#)
- [联想g500能否拓展内存？](#)

联想g500参数？

处理器CPU系列 英特尔 酷睿i7 3代系列萊垠頭條

CPU型号 Intel 酷睿i7 3612QM萊垠頭條

CPU主频 2.1GHz條萊垠頭

最高睿频 3100MHz萊垠頭條

总线规格 DMI 5 GT/s萊垠頭條

三级缓存 6MB萊垠頭條

核心架构 Ivy Bridge萊垠頭條

核心/线程数 四核心/八线程萊垠頭條

制程工艺 22nm條萊垠頭

指令集 AVX , 64bit垠頭條萊

功耗 35W垠頭條萊

存储设备内存容量 4GB(4GB×1)萊垠頭條

内存类型 DDR3垠頭條萊

插槽数量 2xSO-DIMM萊垠頭條

最大内存容量 16GB條萊珀頭

硬盘容量 500GB條萊珀頭

光驱描述 支持超级 DVD 刻录 萊珀頭條

显示屏触控屏 不支持触控萊珀頭條

屏幕尺寸 15.6英寸萊珀頭條

显示比例 16:9萊珀頭條

屏幕分辨率 1366x768萊珀頭條

G500cpu参数 ?

联想G500笔记本电脑，其cpu基本参数如下萊珀頭條

操作系统 Linux萊珀頭條

处理器CPU系列 英特尔 酷睿i7 3代系列萊珀頭條

CPU型号 Intel 酷睿i7 3612QM珀頭條萊

CPU主频 2.1GHz萊珀頭條

最高睿频 3100MHz萊珀頭條

总线规格 DMI 5 GT/s珀頭條萊

三级缓存 6MB頭條萊珀

核心架构 Ivy Bridge珀頭條萊

核心/线程数 四核心/八线程珀頭條萊

制程工艺 22nm萊珀頭條

指令集 AVX，64bit條萊珀頭

功耗 35W頭條萊珀

存储设备内存容量 4GB(4GB×1)萊珀頭條

内存类型 DDR3萊珀頭條

插槽数量 2xSO-DIMM萊珀頭條

最大内存容量 16GB萊珀頭條

硬盘容量 500GB頭條萊珀

光驱描述 支持超级 DVD 刻录 萊珀頭條

显示屏触控屏 不支持触控萊珀頭條

屏幕尺寸 15.6英寸條萊珀頭

显示比例 16:9萊珀頭條

屏幕分辨率 1366x768萊珀頭條

屏幕技术 LED背光，高清炫彩屏萊珀頭條

显卡显卡类型 入门级独立显卡萊珀頭條

显卡芯片 AMD Radeon HD 8570M萊珀頭條

显存容量 2GB條萊珀頭

显存类型 DDR3萊珀頭條

显存位宽 64bit萊珀頭條

流处理器数量 384 條萊珀頭

联想g500笔记本电脑开机开不了？

因为在BIOS中设置了启动顺序 (BOOTsequence) 时设置了 “从网络启动” (BO

OTFROMPX) 优先, 所以进入不了操作系统。现在在BIOS中改启动顺序就可以了。 菜 垵 頭 條

1, 笔记本开机之后根据LOGO画面的提示PRESS (XXX) to setup。此时按括号内提示的按键进入到BIOS设置界面。 菜 垵 頭 條

2, 在[Integrated Peripherals] (集成外设) 选项内找到[Onboard LAN Boot ROM] (内建网络开机功能) 选项, 把此项后面的参数改为[Disabled]3, 按<F10> 键保存后重启就不再出现这些提示. 菜 垵 頭 條

联想G500能不能装固态硬盘?

可以装的,如今所有笔记本都可以加的, 建议把固态硬盘装在原先的机械硬盘位置。假如电脑还带光驱, 那还可以在光驱位装上拆掉的机械硬盘。如果不想麻烦, 直接在光驱位装固态硬盘也是可以的。固态硬盘的体验是超爽的! 菜 垵 頭 條

联想g500装系统怎么弄?

1.将制作好的u深度启动u盘插入电脑USB插口, 然后开启电脑, 待屏幕上出现开机画面后按快捷键进入到u深度主菜单页面, 接着移动光标选择 “【02】运行u深度Win8PE防蓝屏版(新电脑)”, 按回车键确认 菜 垵 頭 條

2.登录pe系统后, 鼠标左键双击打开桌面上的u深度PE装机工具, 然后在工具主窗口中点击 “浏览” 按钮 菜 垵 頭 條

3.此时会弹出一个查找范围窗口, 我们只需打开启动u盘, 选中后缀名为iso的系统镜像文件, 点击 “打开” 按钮 菜 垵 頭 條

4.随后我们根据需要在映像文件路径下拉框中选择win7系统其中一个版本(这里, 以win7系统专业版为例), 接着在磁盘分区列表中选择C盘作为系统盘, 然后点击 “确定” 按钮即可 菜 垵 頭 條

5.此时会弹出一个提示框, 询问是否需执行还原操作, 在这里建议默认设置, 只需点击 “确定” 即可 菜 垵 頭 條

6.完成上述操作后, 程序开始释放系统镜像文件。释放完成后, 电脑会自动重启, 继续余下的安装操作, 我们只需耐心等待即可 菜 垵 頭 條

联想g500能否拓展内存?

联想G500笔记本有2个内存条插槽，所以可以通过添加内存条与更改内存条大小两种方法来扩展物理内存。添加内存条建议购买与原装同型号的内存条最好，不容易出现不兼容的情况，如出现蓝屏死机等现象。更改内存大小以后，4G及以上内存建议系统更改为win7 64、win8 64、win10 64位操作系统。内存条是CPU可通过总线寻址，并进行读写操作的电脑部件。内存条在个人电脑历史上曾经是主内存的扩展。随着电脑软、硬件技术不断更新的要求，内存条已成为读写内存的整体。通常所说电脑内存（RAM）的大小，即是指内存条的总容量。頭條萊垠