

本文目录

- [海康设备搜索工具怎么安装？](#)
- [海康搜索工具安装后报错？](#)
- [海康摄像头搜索不出来是坏了吗？](#)
- [海康设备18位序列号怎么查找？](#)
- [海康录像机每次开机都要搜索通道？](#)

海康设备搜索工具怎么安装？

海康设备搜索工具已安装到海康硬盘录像机中，不需要单独安装，对于海康硬盘录像机来说，都有终端设备的搜索工具，打开硬盘录像机后，在视频管理中有搜索功能，可以直接使用，硬盘录像机一般不支持其他的应用程序安装和使用，只能使用自带的功能頭條萊垍

海康搜索工具安装后报错？

答:海康搜索工具安装后报错是软件坏了。萊垍頭條

确定驱动安装没有问题的话那就是软件问题，监控软件一般有两种加密方式，一种是硬加密加密狗，一种是软加密加密文件，是海康的板卡采用的就是软加密。條萊垍頭

在软件安装完成后，要将软件开发商提供的带有板卡序列号的加密文件复制到指定的工作路径下才能正常运行软件。垍頭條萊

海康摄像头搜索不出来是坏了吗？

没坏，海康摄像头搜索不出来的原因是“协议”不符导致的頭條萊垍

以下是解决方案希望能帮到你：萊垍頭條

1.先确定录像机和摄像头在同一IP号段上。條萊垍頭

2.用电脑浏览器登陆摄像头内部系统，在其内部系统查看“网络设置”或“网络参数”并用笔记录下内容（如：IP地址、网关、端口号等）。萊垍頭條

3.进入录像机搜索录像机菜单，选择手动添加然后将你所抄到的摄像头的参数添加进去，最后在协议一栏选择“onvif协议”。萊垍頭條

海康设备18位序列号怎么查找？

海康威视录像机18位序列号在哪里萊垍頭條

硬盘录像机底部有个白色的标签，上面写着设备型号、序列号、验证码都有呀，验证码是英文大写字母6位。

序列号可以在录像机界面里看到，就是串号去头去尾靠后的数字，验证码也有。

海康威视的录像机，一般带有萤石云的功能，开启后接入互联网就可以了。

手机上安装上萤石云的手机专用客户端软件，设置好后就可以访问。萊垍頭條

海康录像机每次开机都要搜索通道？

进入配置-通道管理-通道配置-IP通道界面。萊垍頭條

当摄像头状态是未激活，可勾选设备，直接点击添加，设备会用通道默认密码去激活并一键快速添加摄像头。條萊垍頭

通道监视是对网络传输通道进行监测和分析的操作，该操作以通道为单位进行监视，通道的监视功能是根据回路中需要监视的参数决定的。通道监视包括通道质量统计和信道电平监视。垍頭條萊