

## 本文目录

- [苹果手机突然充不进电解决方法？](#)
- [iphone冲不进去电怎么回事手机充不进电7个小妙招？](#)
- [iphone 充不进去电怎么办？](#)
- [苹果手机冲不进去电怎么回事手机充不进电7个小妙招？](#)
- [苹果手机充不了电怎么办？](#)
- [苹果充不进去电换了线都不行？](#)
- [iphone手机充不进电？](#)
- [iPhone手机充不了电怎么办？](#)

## 苹果手机突然充不进电解决方法？

第一个原因是电池损耗过度，已经彻底损坏，我们打开【设置】，在设置界面打开【电池】；接着点击【电池健康】；菜埤頭條

查看电池百分比，一年内电池健康度在85%之上，两年内在75%以上都是正常的；菜埤頭條

?頭條菜埤

第二个原因是手机系统故障，长按【电源键】，【滑动屏幕】，手机关机后重启，即可解决；菜埤頭條

?條菜埤頭

第三个原因是充电线损坏，可以使用排除法，使用另一个充电线，如果可以使用说明自己的充电线损坏，以上就是苹果手机充电充不进去是怎么回事的全部内容。埤頭條菜

## iphone冲不进去电怎么回事手机充不进电7个小妙招？

苹果手机冲不进去电的原因和解决方法办法如下菜埤頭條

### 1、电池损耗过度，已经彻底损坏菜埤頭條

一般来说，这种情况比较少见，你可以先通过我们上文教的办法查看电池健康度。正常使用的iPhone，一年内电池健康度在85%之上，两年内在75%以上都是正常的。菜埤頭條

但如果你使用一年就已经跌落80%，只有两个可能，一是你买到假货了，二是你因为经常犯了上面一章节提到的损害电池的行为。我见过有人，因为玩卡牌游戏几乎一天充几次电，结果大半年不到，手机电池健康度已经掉到78%。萊垵頭條

## 2、电池管理IC损坏萊垵頭條

这种情况多数是因为手机摔地上导致主板元件脱焊，几率很小很小。如果电池充不进去电又说是主板损坏的，小店会收你500多所谓的更换主板费，其实只需要100多更换电源IC就好。萊垵頭條

## 3、非原装充电器，充电线损坏萊垵頭條

这个好办，问人家要一个原装的iPhone充电器和充电线一试就知道了。頭條萊垵

## 4、手机系统故障頭條萊垵

同时按着电源键+Home键，直到出现苹果Logo，强制重启iPhone，应该能解决。萊垵頭條

## 5、充电口金手指氧化或脏了萊垵頭條

用iPhone配套的那个Sim卡插针剔刮iPhone手机上充电口的金手指部分，尽量把上面一些氧化物刮掉(一般出现此问题的绝对都是用了1-2年以上的老iPhone了)。萊垵頭條

分享垵頭條萊

## iphone 充不进去电怎么办？

### 1.條萊垵頭

可能是手机系统出现故障，导致电池电量显示异常，将手机关机重启，然后再充电。萊垵頭條

### 2.頭條萊垵

手机充不了电可能是手机充电器或者数据线坏了，换一个充电器试试，如果可以充电就说明是充电器坏了，换一个的充电器即可。萊垵頭條

### 3. 萊垰頭條

也可能是充电器或数据线没有插好，导致不能充电，检查一下有没有插紧，重新插拔即可。條萊垰頭

### 4. 萊垰頭條

可能是插座有故障没有通电，换一个插座试试。頭條萊垰

### 5. 萊垰頭條

可能是手机充电接口有异物阻塞或者接口松动，导致接触不良，用牙签和酒精棉片清理一下充电接口，如果是接口松动了，需要去售后更换一个新的尾插。條萊垰頭

## 苹果手机冲不进去电怎么回事手机充不进电7个小妙招？

苹果手机冲不进去电的原因和解决方法办法如下萊垰頭條

### 1、 电池损耗过度，已经彻底损坏萊垰頭條

一般来说，这种情况比较少见，你可以先通过我们上文教的办法查看电池健康度。正常使用的iPhone，一年内电池健康度在85%之上，两年内在75%以上都是正常的。萊垰頭條

但如果你使用一年就已经跌落80%，只有两个可能，一是你买到假货了，二是你因为经常犯了上面一章节提到的损害电池的行为。我见过有人，因为玩卡牌游戏几乎一天充几次电，结果大半年不到，手机电池健康度已经掉到78%。條萊垰頭

### 2、 电池管理IC损坏萊垰頭條

这种情况多数是因为手机摔地上导致主板元件脱焊，几率很小很小。如果电池充不进去电又说是主板损坏的，小店会收你500多所谓的更换主板费，其实只需要100多更换电源IC就好。萊垰頭條

### 3、 非原装充电器，充电线损坏萊垰頭條

这个好办，问人家要一个原装的iPhone充电器和充电线一试就知道了。條萊垰頭

### 4、 手机系统故障萊垰頭條

同时按着电源键+Home键，直到出现苹果Logo，强制重启iPhone，应该能解决。  
萊垌頭條

## 5、充电口金手指氧化或脏了頭條萊垌

用iPhone配套的那个Sim卡插针剔刮iPhone手机上充电口的金手指部分，尽量把上面一些氧化物刮掉(一般出现此问题的绝对都是用了1-2年以上的老iPhone了)。萊垌頭條

## 苹果手机充不了电怎么办？

充值失败一般是因为Apple ID购买设置没有处理好，具体解决方法如下：頭條萊垌

- 1、打开进入到我们苹果手机的桌面，并在桌面上找到apple store这一图标，点击进入，往下方即可找到“充值”选项。萊垌頭條
- 2、在我们点击充值这一选项后，弹出窗口中输入我们的apple ID，并且需要我们输入注册时填写的密码。萊垌頭條
- 3、然后，填写好上面的这些后，我们进入到帐户设置的管理选项界面下，这里我们在付款方式中点选一种我们方便付款的方式。頭條萊垌
- 4、接着，在点选某一种付款方式后，我们相应地进入到改付款方式绑定的资料填写界面，这里需要认真填写好。萊垌頭條
- 5、再接下来，在对应的绑定卡号的资料填写好后，我们找到上方界面中的“完成”按钮，并点击它。萊垌頭條
- 6、最后，绑定好相应的付款帐户后，我们即可以在充值界面找到充值的这一个选项了，点击它即可进行充值的操作。垌頭條萊

## 苹果充不进去电换了线都不行？

- 1.先检查一下iPhone底部的充电接口与数据线是否接触良好,如果接触不好会导致不能充电。萊垌頭條
- 2.检查手机底部接口内是否有异物堵塞,从而导致与数据线接触不好。萊垌頭條
- 3.如果你当前是用电脑为iPhone充电的话,可以换一个USB插口试试。如果换了插口

还是不行的话,把电脑重新启动一下,或是再换台电脑试试。 條萊垵頭

4.尝试更换数据线或充电器,有可能是数据线或是充电器的故障,分别更换一下来辨别是什么问题。 萊垵頭條

## iphone手机充不进电？

以苹果手机为例：

- 1.打开设置找到电池，打开电池健康，查看电池最大容量百分比，过低需要更换电池；
- 2.查看充电接口是否有损坏；
- 3.电池管理IC是否出现故障，如是此类故障需要去售后维修；
- 4.是否为充电线和充电器损伤，如是这种情况，更换充电线或充电器即可。

## iPhone手机充不了电怎么办？

- 1.可能是手机系统出现故障，导致电池电量显示异常，将手机关机重启，然后再充电。垵頭條萊
- 2.手机充不了电可能是手机充电器或者数据线坏了，换一个充电器试试，如果可以充电就说明是充电器坏了，换一个的充电器即可。萊垵頭條
- 3.也可能是充电器或数据线没有插好，导致不能充电，检查一下有没有插紧，重新插拔即可。垵頭條萊