

## 如何向客户解答什么是ASR？如何向客户解答什么是ASR？

驱动防滑控制系统英文为Acceleration Regulation, 简称为ASR, 也称为牵引力控制系统 (Traction Control System), 简称CS或RC, 是继防抱死制动系统 (ABS)之后应用于轿车的主动安全装置。ASR系统能在车轮开始滑转时, 降低发动机的输出扭矩, 同时控制制动系统, 以降低传递给驱动车轮的扭矩, 使之达到合适的驱动力, 使汽车的起步和加速达到快速而稳定的效果。

## 何谓ASR呢？何谓ASR呢？

驱动防滑控制系统英文为Acceleration Slip Regulation, 简称为ASR, 也称为牵引力控制系统Traction Control System, 简称TCS或TRC, 是继防抱死制动系统ABS之后应用于轿车的主动安全装置。ASR系统能在车轮开始滑转时, 降低发动机的输出扭矩, 同时控制制动系统, 以降低传递给驱动车轮的扭矩, 使之达到合适的驱动力, 使汽车的起步和加速达到快速而稳定的