

## 怎样清洁汽车外后视镜？

车外后视镜由于工作环境的原因，在天气变化时其成像会不可避免地受到影响。冬天下雪或冻雨时会在后视镜面形成一层冰；夏季下雨时由于镜面含有油脂，雨水会在镜面上形成小水珠，影响驾驶员的视野。车外后视镜的清洁操作方法如下：1) 清洁车身，用沾水海绵将后视镜镜面擦拭，再用鹿皮将水分吸干。绝对禁止用高压洗车机的高压水柱冲击后视镜镜面。2) 用玻璃清洁剂距玻璃表面20~30cm处对准镜面喷射2~3撤，停留20~30min后，用鹿皮将后视镜镜面的污渍吸干。如效果不佳，可以再进行一次。3) 在后视镜镜面上依次喷射玻璃防雾清洗剂、玻璃防雨清洗剂、玻璃防冻清洗剂和玻璃护理剂，每种产品最多喷射2撤。

## 汽车内循环我想问一下，打开汽车外循环后，汽车内与外面的空气之间有

汽车有专门过滤尘土 花粉 的过滤器 学名：空气滤清器俗称空滤无论空调是使用内循环还是外循环都要通过空滤进行过滤 在开启外循环的时候是将车外的空气与车内的空气 过滤循环 开启内循环的时候只是将车内的空气进行循环过滤 不掺杂外部空气在寒冷的冬季跟炎热的夏季开启空调时 最好先使用内循环 这样可以使车内的温度更换的升温或者降温 如果是在雨天或者湿度比较大的天气 最好使用外循环 可以避免车窗起雾至于空气滤清器的更换 要及时 而且 要使用正厂的配件 如果使用过脏的空气滤清器或者假的空气滤清器 造成进气道的进气量异常 对发动机会造成异常磨损 空滤也是根据车辆行驶的公里数来更换 如果长期在空气质量差的地方行驶 更换时间就要提前 具体可以咨询4S店