

## 跳闸保护器推不上怎么办

漏电开关跳闸推不上，一是没有将复位按钮按下，造成开关不能重新推上。一是线路中确实存在漏电情况。再就是漏电开关本身损坏，不能再推上。先将漏电开关上的复位按钮按下，再合闸试试。可以推上，说明就是忘记按复位按钮的原因。如果还是不能推上，应先将电源线路出线与漏电开关断开，合闸试试，不能推上，说明漏电开关损坏，只能更换漏电开关。将线路断开，闸可以推上，再将线路上所有用电器与线路断开，用电器插头拔下，再合闸试试。可以推上，再一个个连接好电器，看看在连接哪个用电器时出现跳闸，就重点检查这个用电器。将所有用电器断开线路，闸还是不能推上，说明电源线路有问题，就需要逐段断开电源线路，检查问题所在了。

## 空气开关跳闸推不上 过一会又可以推上去怎么回事

短路了么吗 去交下物业 他们对这种器械会做出具体解答  
电器这类事小生也力所不及