

结构性存款是什么意思？

结构性存款是指投资者将合法持有的人民币或外币资金存放在银行，由银行通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权或期货等），将投资者收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的具有一定风险的金融产品。

- 1、高收益：外汇结构性产品是在客户自愿承担一定风险的前提下，实现较高投资收益的产品。一般而言，以半年期美元产品为例，其收益大概是3%以上（免税）；相对应半年期的美元存款税前的收益是2.3750%，利息税还得扣掉20%。
- 2、保本金：结构性存款通常是本金100%保护，客户所承担的风险只是利息可能发生损失，而本金不会有任何损失。
- 3、流动差：结构性存款的流动性较差，客户在结构性存款期间不得提前支取本金。因此，客户在投资的时候需要注意资金流动的问题。

结构性存款是什么意思

我们可以举一个直观的例子来说明，例如用户在银行存款100万元，那么按照约定利息，一年后用户可以获得4万元左右的存款利息，但是用户进行的是结构性存款，那么就可以拿4万元利息中的2万元进去期权类型产品的投资，用户在投资过程中非常顺利，获得了2万元的收益，那么用户存款到期时的总收益就为2万+2万+2万=6万元，如果用户投资不利，赔的血本无归，那么到期时则只能收益2万元。

银行里面的结构性存款是什么意思呢，怎么理解呢

百度上有介绍，可以参看一下

银行存款叫多币种户是什么意思

机床结构性代号什么意思？

（1）机床的类别代号类别车床钻床镗床磨床齿轮加工机床螺纹加工机床铣床刨插床拉床锯床其他机床代号CZTM2M3MYSXBLGQ读音车钻镗磨二磨三磨牙丝铣刨拉割其（2）机床的特性代号通用特性高精度精密自动半自动数控加工中心(自动换

刀) 仿型轻型加重型筒式或经济型柔性加工单元数显高速代号GMZBKHFQCJRXS 读音高密自半控换仿轻重筒柔显速 (3) 结构特性代号为了区别主参数相同而结构不同的机床, 在型号中用汉语拼音字母区分。例如, CA6140型普通车床型号中的“A”, 可理解为: CA6140型普通车床在结构上区别于C6140型普通车床。(4) 机床的组别, 系别代号用两位阿拉伯数字表示, 前者表示组, 后者表示系。每类机床划分为10个组, 每个组又划分为10个系。在同一类机床中, 凡主要布局或使用范围基本相同的机床, 即为同一组。凡在同一组机床中, 若其主参数相同、主要结构及布局型式相同的机床, 即为同一系。(5) 机床的主参数, 设计顺序号和第二参数机床主参数: 代表机床规格的大小, 在机床型号中, 用数字给出主参数的折算数值(1/10或1/15) 设计顺序号: 当无法用一个主参数表示时, 则在型号中用设计顺序号表示。第二参数: 一般是主轴数, 最大跨距, 最大工作长度, 工作台工作面长度等, 它也用折算值表示。(6) 机床的重大改进顺序号当机床性能和结构布局有重大改进时, 在原机床型号尾部, 加重大改进顺序号A, B, C...等。(7) 其他特性代号: 用汉语拼音字母或阿拉伯数字或二者的组合来表示。主要用以反映各类机床的特性, 如对数控机床, 可反映不同的数控系统; 对于一般机床可反映同一型号机床的变型等。(8) 企业代号: 生产单位为机床厂时, 由机床厂所在城市名称的大写汉语拼音字母及该厂在该城市建立的先后顺序号, 或机床厂名称的大写汉语拼音字母表示。通用机床的型号编制举例: 2. 专用机床的型号编制 1) 专用机床型号表示方法 专用机床的型号一般由设计单位代号和设计顺序号组成, 其表示方法为: 2) 设计单位代号包括机床生产厂和机床研究单位代号(位于型号之首), 见金属切削机床型号编制方法(GB/T15975-1994) 附录A。3) 专用机床的设计顺序号按该单位的设计顺序号(从“001”起始)排列, 位于设计单位代号之后, 并用“-”隔开, 读作“至”。例如, 北京第一机床厂设计制造的第100种专用机床为专用铣床, 其型号为B1 - 100。