

## 本文目录

- [座机呼叫转移到外地手机怎么设置？](#)
- [座机呼叫转移到手机上有几种方法？](#)
- [座机如何绑定手机号码，设置呼叫转移？](#)
- [座机怎么呼叫转移到手机上？](#)
- [如何设置座机电话转接？](#)
- [座机接转接到手机怎么转接？](#)
- [如何把固定电话转接到手机上？](#)

## 座机呼叫转移到外地手机怎么设置？

座机呼叫转移到外地手机设置方法如下：萊垕頭條

### 1.萊垕頭條

在提起的话筒,听到长鸣声后,在拨号盘上输入\*57\*,然后输入接收呼叫转移的手机号码#,输入完成后,听到“谢谢使用,您的补充业务已登记成功”的提示音,便可以完成设置垕頭條萊

### 2.萊垕頭條

如果接收转移的手机是外地手机时,在拨打时候是需要加拨0的,所以在设置转移所有来电时,需要输入:\*57\*0,然后输入接收呼叫转移的手机号#萊垕頭條

### 3.條萊垕頭

有些公司和单位中,会自己内部安装一个电话交换机,员工的电话号码都是这个电话交换机分配出来的,使得内部打电话是免费的,但是如果需要从内部打给外边的人时,在拨打电话过程中是需要加拨号码的(如号码:9),所以在设置转移所有来电时,需要输入:\*57\*9然后输入接收呼叫转移的手机号#萊垕頭條

### 4.垕頭條萊

如果更换了固定电话号萊垕頭條

## 座机呼叫转移到手机上有几种方法？

设置方法：垕頭條萊

1、拿起固定电话的话筒，在长鸣声中，按下指定代码，开始进行设置呼叫转移。  
萊垵頭條

2、在提起的话筒，听到长鸣声后，在拨号盘上输入：\*57\*接收呼叫转移的手机号码#，输入完成后，听到“谢谢使用，您的补充业务已登记成功”的提示音，便可以完成设置。 萊垵頭條

3、注意1：如果接收转移的手机是外地手机时，在拨打时候是需要加拨0的，所以在设置转移所有来电时，需要输入：\*57\*0接收呼叫转移的手机号码#。垵頭條萊

## 座机如何绑定手机号码，设置呼叫转移？

步骤/方式1頭條萊垵

拨打中国电信10000号，再按0号键转人工客服萊垵頭條

步骤/方式2萊垵頭條

请人工客服办理业务，人工客服核实身份信息后即可办理，把要办理的具体业务座机号码和手机号码和客服说清楚明白，即可办理。萊垵頭條

"

## 座机怎么呼叫转移到手机上？

四种方法。萊垵頭條

1、打电话到电信10000人工服务或者你的服务商，请客服帮助开通呼叫转移功能；萊垵頭條

2、设置无条件转移：拨座机按键\*57\*+你要设置的\*\*号码+#。取消无条件转移：#57#。萊垵頭條

3、设置遇忙转移：拨座机按键\*40\*+你要设置的\*\*号码+#。取消遇忙转移：#40#。垵頭條萊

4、设置无应答转移：拨座机按键\*41\*+你要设置的\*\*号码+#。取消无应答转移：#41#。垵頭條萊

注意：呼叫转移到本地手机、直接输入手机号码就可以、如呼叫到外地的手机号码上、需前面加0。萊垵頭條

扩展资料頭條萊垵

CF(Call Forwarding，呼叫转移)，是电信业一项传统通信业务，又称呼叫前转、呼入转移。如果您的电话无法接听或您不愿接电话，可以将来电转移到其它电话号码上。萊垵頭條

模式：萊垵頭條

如果用户预先设定的号码包括：固定或移动电话号码、全球通中文短信台、语音信箱号码、自动寻呼机号码。那么它的转移的模式有以下四种：萊垵頭條

### 1、无应答转移垵頭條萊

用户的手机振铃如果无人接听（预先设置接听时间，例如30秒），那所有呼叫他的电话均转移他预先设置的电话号码上。根据手机型号不同，响铃时间不完全一致，一般在30-60秒。例如：客户设置无应答前转的接听电话时间为20秒，则手机来电话时，客户在开始响铃的20秒内可正常接听，超过20秒如未接听则将来电呼转。萊垵頭條

### 2、不可及前转萊垵頭條

如果用户手机关机、未在有效服务区内、信号差而出现的不能实现正常通话时，所有呼叫他的电话就会均转移到他预先设置的电话号码上。萊垵頭條

### 3、遇忙前转萊垵頭條

也叫占线转移，如果用户正在通话的时候，那么所有呼叫手机的电话均转移到他预先设置的电话号码上。垵頭條萊

### 4、无条件前转垵頭條萊

即全部来电转移，呼叫用户手机的来电能全部转移到他预先设置的号码上而手机不发出铃声。萊垵頭條

其中无条件与不可及统称为无条件呼转，无应答和遇忙统称为有条件呼转。萊垵頭條

## 如何设置座机电话转接？

无论是工作单位还是家里的座机，如果自己不能保证随时在座机旁接到重要的电话，可以将固话座机上无法接到的电话转移到手机。这样可以方便快捷处理许多事务。座机电话转接到手机，怎么设置怎么取消？接下来就为你详细介绍一下；座机电话转接到手机，怎么设置怎么取消？ 萊垵頭條

1、取消，在座机上输入#57#就可以了，注意只能从座机上输入取消不能够在手机上取消； 頭條萊垵

2、开通呼叫转移的方法也是比较简单，只需要致电电信10000人工服务或者你的服务商，请客服帮助开通呼叫转移功能；在接通人工服务之后她会提示您有三个功能，也会告诉您应该怎么样操作，共有无条件转移、无应答转移和遇忙转移三种情况； 條萊垵頭

3、听到拨号音后，再按【\*57\*手机号码#】是无条件转移登记；听到拨号音后，再按【\*41\*手机号码#】是无应答转移登记；听到拨号音后，再按【\*40\*手机号码+#】是遇到忙音之后转移登记； 垵頭條萊

4、在设置转接的时候还需要注意保持手机号畅通，不然也无法拨通；以上就是关于座机电话转接到手机，怎么设置怎么取消的介绍，希望能够帮到大家。萊垵頭條

## 座机接转接到手机怎么转接？

直接在座机上拨打服务号码即可：转移到手机：\*57\*手机号码# 取消呼叫转移：#57# 拨完服务号码后，成功的话可以听到新业务已经办理成功之类的提示。\*和#一般位于拨号键0的左右两边。设置了呼叫转移的座机可能多了一项按成功转拨次数收费，一次一角钱或是两角钱，正常的通话费用怎么收就不清楚了，手机现在好像接听是免费的，估计应该是来电人付费。

## 如何把固定电话转接到手机上？

### 步骤/方式1

拿起固定电话的话筒，在长鸣声中，按下指定代码，开始进行设置呼叫转移。

### 步骤/方式2

转移所有来电，将所有打到固定电话的呼叫都转移到手机上：在提起的话筒，听到长鸣声后，在拨号盘上输入：\*57\*接收呼叫转移的手机号码#，输入完成后，听到“谢谢使用，您的补充业务已登记成功”的提示音，便可以完成设置。

"