铝合金门窗有多厚的尺寸

铝合金门窗是我们家装里经常会使用的一类门窗材质，适用范围广，阳台、书房、厨房、办公室等等都可以使用，而且不容易生锈、褪色、脱落，使用寿命长。我们在选购铝合金门窗的时候要注意它的厚度，太薄是不太好的，特别是容易有台风的地方。

铝合金门窗有多厚的尺寸

铝合金门窗的标准厚度应大于1.2毫米。 根据相关要求，铝合金窗的厚度应在1.4毫米以上，铝合金门的厚度应在2.0毫米以上。
由于有些项目没有特殊要求，所以会使用1.0mm。
窗户采用非国标铝合金厚度，实际厚度在0.88-0.98毫米之间。
注意不要选择太薄的轮廓。 这种抗风压性能比较差。
如果遇到台风级别的天气，那将是非常危险的。

铝合金门窗最厚的是多少厚

铝合金推拉门有70系列和90系列两种，70系列可用于住宅内的铝合金推拉门。系列号表示门框的厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列的选择应根据窗洞的大小和当地的风压值来确定。
用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不少于70系。

铝合金窗的厚度有50-100mm多种规格，铝合金型材的国家标准是1.4mm，这种型材非常少见。大多型材为1.0-1.2mm，玻璃厚度为5mm以上，6楼以上的外窗必须使用安全玻璃。

铝合金门窗怎么擦洗

1、首先要注意的是，清洁时不能踩到铝框，这样会对铝门窗造成很大的伤害。

2、铝门窗可用软布和清水或中性清洁剂清洗。 必须避免使用普通肥皂和洗衣粉。不能使用强酸碱清洁剂如脏粉、洗洁精等，否则会腐蚀型材。

3、如发现封顶、玻璃胶脱落，应及时修理更换。确保铝门窗的密封和保温。雨后及时擦干玻璃和窗框。