

## 本文目录

- [固定电话转移手机号码怎么设置？](#)
- [固定电话如何设置呼叫转接到手机？](#)
- [座机呼叫转移到手机怎么设置？](#)
- [固话呼叫转移手机怎么设置？](#)
- [如何将座机电话转接到手机上？](#)
- [电话座机如何设置呼叫转移？](#)
- [呼叫转移正在通话怎么设置？](#)
- [固话呼叫转移至手机如何操作？](#)

## 固定电话转移手机号码怎么设置？

### 1/9萊珀頭條

首先拨通座机的服务商电话。萊珀頭條

### 2/9萊珀頭條

转接到人工服务。萊珀頭條

### 3/9萊珀頭條

请客服帮忙开通呼叫转移功能。萊珀頭條

### 4/9萊珀頭條

在接通人工服务之后提示有三个功能。萊珀頭條

### 5/9萊珀頭條

共有无条件转移、无应答转移和遇忙转移三种情况。萊珀頭條

### 6/9珀頭條萊

听到拨音后，按\*57\*手机号码#是无条件转移登记。條萊珀頭

### 7/9頭條萊珀

按\*41\*手机号码#是无应答转移。萊垰頭條

8/9垰頭條萊

按\*40\*手机号码#是遇忙转移。條萊垰頭

9/9萊垰頭條

按照要求设置好后，固话即可成功转接到手机通话。垰頭條萊

## 固定电话如何设置呼叫转接到手机？

设置方法：萊垰頭條

1、拿起固定电话的话筒，在长鸣声中，按下指定代码，开始进行设置呼叫转移。萊垰頭條

2、在提起的话筒，听到长鸣声后，在拨号盘上输入：\*57\*接收呼叫转移的手机号码#，输入完成后，听到“谢谢使用，您的补充业务已登记成功”的提示音，便可以完成设置。萊垰頭條

3、注意1：如果接收转移的手机是外地手机时，在拨打时候是需要加拨0的，所以在设置转移所有来电时，需要输入：\*57\*0接收呼叫转移的手机号#萊垰頭條

## 座机呼叫转移到手机怎么设置？

首先拨打座机电话服务商客服电话，申请开通呼叫转接服务。然后在座机电话上拨号\*57\*手机电话号码#，把座机电话转接的手机号码通过上述拨号方式设置进去即可。如果要取消座机呼叫转接，可以在座机上拨号#57#取消即可。萊垰頭條

## 固话呼叫转移手机怎么设置？

以下是详细介绍：萊垰頭條

1、一共有四种模式，首先您可以打电话到您的电话运营商，让客服帮忙帮您开通呼叫转移功能；垰頭條萊

2、拨座机按键\*57\*+你要设置的\*\*号码+#，就可以设置设置无条件转移，取消无条件转移：#57#；萊垰頭條

3、拨座机按键\*40\*+你要设置的\*\*号码+#，就可以设置遇忙转移，取消遇忙转移：#40#；[條萊垠頭](#)

4、拨座机按键\*41\*+你要设置的\*\*号码+#，就可以设置无应答转移，取消无应答转移：#41#；[萊垠頭條](#)

## 如何将座机电话转接到手机上？

将座机电话转接到手机上的方法如下[萊垠頭條](#)

首先拿起座机话筒，也可以按下免提或者是监听键，然后按正常拨打电话的方式，依次按键“星号键、5、7、星号键”和你要设置转移的手机号码，最后以“井号键”结束就可以了。如果呼叫转移成功，用其他手机拨打座机，设置转移的手机便会显示有来电。[條萊垠頭](#)

如果想要取消呼叫转移，可以拿起座机话筒，依次按键“井号键(#)、5、7、井号键”即可成功取消呼叫转移。[萊垠頭條](#)

用户也可以设置遇忙转移，只需要按下免提键，依次拨座机按键“星号键(\*)、4、0、星号键”，在输入需要设置的电话号码，最后以“井号键(#)”结束就可以了。[萊垠頭條](#)

## 电话座机如何设置呼叫转移？

座机呼叫转移的设置方法如下：[萊垠頭條](#)

1、确定目前电话的状态为正常状态，是可正常接听电话的。[頭條萊垠](#)

2、设置呼叫转移，点击“CFwdALL”。[萊垠頭條](#)

3、输入需要转接到的电话号码，设置完成后，电话机屏幕上显示电话处于呼叫转移的模式。[萊垠頭條](#)

4、拨打座机号码，验证是否已经设置成功了呼叫转移。[萊垠頭條](#)

## 呼叫转移正在通话怎么设置？

呼叫转移正在通话设置方法如下：

## 第一：安卓手机设置方法

- 1、打开手机，点击手机桌面的“设置”应用，进入到手机的设置中心。
- 2、点击“系统应用”选项，接着点击“电话”选项，然后点击“骚扰拦截”选项，开启手机来电拦截陌生人及空号码的功能，最后根据需要勾选“忙音”选项。
- 3、这样设置以后他人再拨打电话进来时，系统就会提示正在通话中。

## 第二：苹果手机设置方法

- 1、打开手机，点击手机桌面的“设置”应用，进入到手机的设置中心。
- 2、点击“勿扰模式”选项，然后开启勿扰模式功能，并可以设定勿扰的时间段。
- 3、将“允许以下来电”选项里的联系人勾选为个人收藏，这样设置以后他人再拨打电话进来时，系统就会提示正在通话中。
- 4、同时我们开启手机的飞行模式，他人拨打电话进来时也是会提示正在通话中。

## 固话呼叫转移至手机如何操作？

### 固话呼叫转移至手机操作方法如下

- 1、拿起固定电话的话筒，在长鸣声中，按下指定代码，开始进行设置呼叫转移：
- 2、第一种设置，转移所有来电，将所有打到固定电话的呼叫都转移到手机上：在提起的话筒，听到长鸣声后，在拨号盘上输入：\*57\*接收呼叫转移的手机号码#，输入完成后，听到“谢谢使用，您的补充业务已登记成功”的提示音，便可以完成设置；
- 3、如果接收转移的手机是外地手机时，在拨打时候是需要加拨0的，所以在设置转移所有来电时，需要输入：\*57\*0接收呼叫转移的手机号#；
- 4、有些公司和单位中，会自己内部安装一个电话交换机，员工的电话号码都是这个电话交换机分配出来的，使得内部打电话是免费的，但是如果需要从内部打给外边的人时，在拨打电话过程中是需要加拨号码的（如号码：9），所以在设置转移所有来电时，需要输入：\*57\*9接收呼叫转移的手机号#；

5、第二种设置，无应答转移，即是将长时间没有人应答的固定电话的呼叫转移到手机上：拿起电话话筒，在长鸣声中，在拨号盘上输入代码：\*41\*接收呼叫转移的手机号#，在听到“谢谢使用。。。 ”的提示音后完成设置。